




Schnellstartanleitung für die Netzteile Nr. MW 3N06GS, MW 3K10GS, MW 3R15GS, MW 3IP25GS und MW 3H36GS:

Bedienung:

Bevor Sie den Adapter in die Steckdose stecken, beachten Sie folgende Hinweise:

1. STROM: Überprüfen Sie anhand der Angaben auf Ihrem zu Betreibenden Gerät, ob die angegebene max. Stromstärke ausreichend ist.
2. POLARITÄT: Überprüfen Sie die Polarität Ihres Gerätes (+ oder -).
3. SPANNUNG: Stellen Sie die benötigte Ausgangsspannung am Gerät ein.



4. ADAPTER: Wählen Sie den passenden Adapterstecker.
5. AUSGANGSSTECKER: Verbinden Sie diesen mit dem Versorgungseingang Ihres Gerätes.



ANMERKUNG: Die positive Einstellung ist in der Regel die Standardeinstellung.

6. EINGANGSSTECKER: Schließen Sie den Stecker am 100-240 V AC Netzanschluss an.
7. WICHTIG: Falls das Gerät nicht richtig funktioniert, überprüfen Sie sofort die Polarität.
8. Entfernen Sie das Netzteil nach Gebrauch vom Stromnetz.


Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr

Quick Start Guide for power supplies N°. MW 3N06GS, MW 3K10GS, MW 3R15GS, MW 3IP25GS, and MW 3H36GS:

Operation:

Before plugging the adaptor into a mains socket, follow the step-by-step instructions:

1. CURRENT: Verify the current requirement of the unit is compatible to your product.
2. POLARITY: Determine the polarity (+ or -) of the unit.
3. VOLTAGE: Set the required output voltage at the unit.



4. ADAPTOR PLUG: Select the fitting output plug.
5. OUTPUT PLUG: Plug it into the DC input jack of your device.



NOTE: The positive setting (negative ground) is the most common requirement.

6. PLUG IN: Plug in the adaptor to a 100-240 V AC mains socket.
7. IMPORTANT: If the unit does not operate properly, check the polarity setting immediately!
8. Remove the unit from mains when not in use.

Use is at owner's risk.