


CHERRY STREAM PROTECT KEYBOARD

Le clavier CHERRY STREAM devient un CHERRY STREAM PROTECT grâce à la membrane de protection STREAM PROTECT MEMBRANE. Avec elle, le clavier est très facile à nettoyer ou à désinfecter et le confort de frappe est préservé.



Claviers en version allemande (photos non contractuelles)

Le meilleur STREAM de tous les temps – avec membrane de protection de haute qualité

CHERRY et ACTIVE KEY - deux success stories qui combinent qualité éprouvée et hygiène de façon parfaitement harmonieuse.

CHERRY est synonyme de fiabilité sans compromis, de longévité et de confort de saisie maximal au quotidien. Les claviers CHERRY STREAM ont prouvé leur fiabilité des millions de fois, et pas seulement au bureau. Heure après heure, jour après jour.

ACTIVE KEY a le plus haut niveau d'expertise en tant que fournisseur leader de dispositifs d'entrée hygiéniques. Ce fournisseur spécialisé du groupe CHERRY développe des membranes en silicone parfaitement adaptées et résistantes, qui répondent aux normes d'hygiène les plus strictes des applications cliniques.

En cas d'utilisation fréquente et variée, les claviers deviennent un réceptacle pour la saleté et les germes. Avec la membrane STREAM PROTECT MEMBRANE, les impuretés et micro-organismes tels que les bactéries et les virus peuvent être simplement essuyés de la surface plate et entièrement fermée des touches.

La membrane peut être retirée pour la nettoyer complètement ou la changer. La membrane STREAM PROTECT MEMBRANE protège ainsi efficacement l'homme, le clavier et la nature.

La membrane STREAM PROTECT MEMBRANE offre une protection hygiénique aux claviers CHERRY STREAM partout où ils sont utilisés, par exemple dans l'administration publique, les établissements scolaires ou dans les environnements de bureaux partagés.

Le clavier sans fil CHERRY STREAM PROTECT suit le design, l'élégance et les lignes pures de la gamme de produits CHERRY STREAM, avec une allure élancée, une résistance à la torsion élevée et une grande stabilité. Des patins en caoutchouc et des pieds escamotables assurent son maintien. La technologie à ciseaux très fiable et les qualités haptiques de la membrane assurent le confort de saisie légendaire des claviers CHERRY STREAM.

Des avantages décisifs

Propreté & hygiène : facile à nettoyer.

Travail productif : sensation de frappe imbattable

Durabilité : membrane lavable pouvant être remplacée

Design moderne: conception ultra-plate

Confort d'utilisation optimal: 3 voyants d'état intégrés, stabilité parfaite, 10 touches bureautiques & multimédia

Qualité supérieure: marquage des touches résistant à l'usure, mécanismes à ciseaux CHERRY SX

Certification: label GS, ecolabel 'Blauer Engel'.

CHERRY STREAM PROTECT

Pour le meilleur STREAM de tous les temps!

Pour protéger l'homme, le clavier et la nature.

CHERRY STREAM PROTECT KEYBOARD

Caractéristiques techniques

Layout des touches (pays ou langue):

En fonction du produit, voir tableau «variantes de modèle»

Couleur du boîtier :

En fonction du produit, voir tableau «variantes de modèle»

Couleur des touches :

En fonction du produit, voir tableau «variantes de modèle»

Poids (produit):

env. 910 g

Poids total (avec emballage):

env. 1100 g

Longueur du câble :

env. 180 cm

Température de stockage:

-20 °C à +60 °C

Température de service :

0 °C à +40 °C

Consommation :

typ. 20 mA

Configuration système :

Connexion USB

Homologations produit :

- cURus
- VDE-GS
- CE
- FCC
- UKCA

Dimensions (produit) :

env. 463 x 163 x 18 mm (avec pieds dépliés: 29,5 mm)

Dimensions emballage :

Env. 480 x 210 x 24 mm

clavier:

- Classe de protection : Protégé contre les projections d'eau
- Durée de vie des touches standard : > 20 millions de frappes
- Nombre de touches : En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »
- Nombre de touches de raccourcis : 10
- Fonction des touches de raccourcis : Volume +, Activer/désactiver le son, Volume -, Titre précédent, Lecture/pause, Titre suivant, Veille, Navigateur, démarrage, Messagerie, Calculatrice

Configuration système:

Connexion USB

Volume livré

- CHERRY STREAM KEYBOARD
- CHERRY STREAM PROTECT MEMBRANE
- Mode d'emploi imprimé

Conditionnement :

Quantité de produits par carton: 10

Quantité de cartons par palette: 49

Information STREAM PROTECT MEMBRANE

Nettoyage:

- ❖ Essuyage à l'aide d'un chiffon doux ou d'une brosse douce avec un peu d'eau savonneuse.
- ❖ Désinfection par essuyage conformément aux directives de l'association allemande VAH (Association d'Hygiène Appliquée) (« liste VAH ») ou avec des désinfectants comparables disponibles dans le commerce.
- ❖ Retrait de la membrane en silicone et nettoyage séparé à l'eau et au savon ou avec un produit vaisselle disponible dans le commerce.

Instructions d'utilisation importantes:

- ❖ Nous recommandons d'utiliser des gants en nitrile (plutôt qu'en latex). Cela réduit le risque d'allergie et évite une coloration jaune du produit due à l'abrasion du latex.
- ❖ Les produits de nettoyage à base d'huile minérale (p. ex. benzine) ne doivent PAS être utilisés pour le nettoyage.
- ❖ Les produits gras tels que les crèmes pour les mains ou les dégraissants réduisent la durée de vie des produits en silicone. Un nettoyage régulier permet de lutter contre ce processus.

Garantie:

Nous sommes convaincus de la qualité de nos produits qui sont le fruit de notre engagement. C'est pourquoi nous accordons, sous certaines conditions, une extension à la garantie légale mentionnée dans le mode d'emploi. La garantie légale est applicable pendant deux ans après la livraison. La troisième année suivant l'achat, CHERRY accorde volontairement une extension de garantie dans le cadre de la « garantie étendue » et soumise à certaines conditions. En cas de panne, il vous suffit de vous adresser au vendeur chez qui vous avez acheté votre produit CHERRY. N'effectuez aucune réparation de votre propre initiative et n'ouvrez pas le produit. La garantie ne s'appliquera pas si des modifications non autorisées du produit sont à l'origine du défaut.

Conditions de l'extension de garantie

Dans le cas où la marchandise présenterait un défaut une fois les 2 premières années écoulées après l'achat du produit, CHERRY accorde à ses clients, pour une durée d'un an supplémentaire, le droit d'exiger que le défaut soit corrigé ou à défaut la fourniture d'un produit non défectueux.

L'extension de garantie est à faire valoir auprès du vendeur du produit CHERRY sur présentation de la facture originale, du ticket de caisse ou de tout autre justificatif d'achat. CHERRY et le vendeur du produit CHERRY le cas échéant, doivent remédier au défaut si le client a justifié sa demande de réparation dans les conditions prévues par la garantie étendue. Sont exclus de la garantie étendue les dommages occasionnés par une utilisation non conforme, l'usage de produits chimiques en particulier, ainsi que ceux résultant de facteurs extérieurs, causés par l'usure normale ou encore les changements d'aspect extérieur, notamment la décoloration ou l'abrasion des zones brillantes en particulier. Sont également exclus de la garantie étendue les accessoires et autres pièces qui ne sont pas des éléments indissociables de l'article acheté.

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de possibilités de livraison. Les informations techniques se rapportent uniquement à la spécification des produits. Les caractéristiques des produits ne sont pas garanties.

CHERRY STREAM PROTECT KEYBOARD

Variantes de modèle:

Versions pays/layouts possibles

	Nom du produit	référence	Layout (pays ou langue)	couleur du boîtier	couleur des touches	Nombre de touches	Code EAN
	CHERRY STREAM PROTECT KEYBOARD	JK-8502BE-0	Belgique	blanc grisé	blanc grisé	105 + 10	4025112106293
	CHERRY STREAM PROTECT KEYBOARD	JK-8502BE-2	Belgique	noir	noir	105 + 10	4025112106231
	CHERRY STREAM PROTECT KEYBOARD	JK-8502DE-0	Allemagne	blanc grisé	blanc grisé	105 + 10	4025112106255
	CHERRY STREAM PROTECT KEYBOARD	JK-8502DE-2	Allemagne	noir	noir	105 + 10	4025112106194
	CHERRY STREAM PROTECT KEYBOARD	JK-8502EU-0	Anglais US avec symbole EURO	blanc grisé	blanc grisé	104 + 10	4025112106248
	CHERRY STREAM PROTECT KEYBOARD	JK-8502EU-2	Anglais US avec symbole EURO	noir	noir	104 + 10	4025112106187
	CHERRY STREAM PROTECT KEYBOARD	JK-8502FR-0	France	blanc grisé	blanc grisé	105 + 10	4025112106262
	CHERRY STREAM PROTECT KEYBOARD	JK-8502FR-2	France	noir	noir	105 + 10	4025112106200
	CHERRY STREAM PROTECT KEYBOARD	JK-8502GB-0	UK	blanc grisé	blanc grisé	105 + 10	4025112106279
	CHERRY STREAM PROTECT KEYBOARD	JK-8502GB-2	UK	noir	noir	105 + 10	4025112106217
	CHERRY STREAM PROTECT KEYBOARD	JK-8502PN-0	Pan-Nordic	blanc grisé	blanc grisé	105 + 10	4025112106286
	CHERRY STREAM PROTECT KEYBOARD	JK-8502PN-2	Pan-Nordic	noir	noir	105 + 10	4025112106224

Pour connaître les versions disponibles dans votre pays, veuillez contacter votre support CHERRY local ou votre partenaire commercial.