


NIIMBOT

Product Manual


Smart Label Printer




NIIMBOT B1

01

Packungsinhalt



Intelligenter
Etikettendrucker *1



Papierrolle *1




USB Type-C Netzkabel *1




Bedienungsanleitung *1

02

Schnelle Installation




- 1 Drücken Sie die Taste zum Öffnen auf der linken Seite des Druckers, um das Papierfach zu öffnen.




- 2 Drücken Sie die beiden Papierspannplatten nach außen und legen Sie das Etikettenpapier mit der Druckseite nach unten ein.



Die Schneideklinge ist scharf. Seien Sie vorsichtig, wenn die Abdeckung des Papierfachs geöffnet ist.



- ③ Schieben Sie die Papierspannplatten nach innen, um das Etikettenpapier zu sichern, und ziehen Sie dann am ersten Etikett, damit es aus dem Paperauslass herausragt.



- ④ Schließen Sie das Papierfach und halten Sie dann die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

03

Software herunterladen

01. Laden Sie die App herunter.

- ① Um dieses Produkt zu verwenden, laden Sie bitte die NIIMBOT-App herunter und installieren Sie sie. Sie finden sie bei Google Play oder im App Store für Apple-Geräte.



NIIMBOT

Design & Print APP
easy to download and use



※ Weitere Anleitungen finden Sie in der NIIMBOT-App.

NIIMBOT-App

► Meine

Hilfszentrum

► Hardware-Anleitung

- ② Wir empfehlen Ihnen, die NIIM-App für den Heimgebrauch herunterzuladen, um weitere Funktionen für das Drucken im Haushalt freizuschalten.



NIIM

Design & Print APP
easy to download and use



02.Computer-Version herunterladen


Besuchen Sie die Software-Download-Seite auf der offiziellen NIIMBOT-Website (www.niimbot.com), um die Computer-Version von „NIIMBOT“ herunterzuladen und zu installieren.

※ Anmerkung: Um einen Computer an dieses Gerät anzuschließen, verwenden Sie bitte das mitgelieferte oder ein für die Datenübertragung geeignetes Datenkabel.

04

Verbinden zum Drucken

- ① Sobald die App heruntergeladen ist, vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons eingeschaltet ist.
※ Anmerkung: Auf Android-Telefonen müssen möglicherweise Standortberechtigungen aktiviert werden.



Schalten Sie Bluetooth ein.

- ② Öffnen Sie die App und suchen Sie nach Bluetooth-Geräten, mit denen Sie sich verbinden möchten.
※ Anmerkung: Wenn Sie nach einer PIN gefragt werden, geben Sie 0000 oder 1234 ein und drücken Sie „OK“.
- ③ Sobald Sie erfolgreich verbunden sind, gehen Sie zum Zeichenbrett.

Anmerkung

Die Abbildungen der Produkte, des Zubehörs, der Software-Schnittstellen usw. in dieser Kurzanleitung sind illustrativ und dienen nur als Referenz. Aufgrund von Produkt-Updates und -Upgrades kann das physische Produkt leicht von den Abbildungen abweichen. Bitte beziehen Sie sich in diesem Fall auf das tatsächliche physische Produkt. Das Produkt kann ohne vorherige Ankündigung technisch verbessert werden.

05

Grundfunktionen

Funktion	Befehl
Einschalten	Halten Sie die Ein-/Aus-Taste drei Sekunden lang gedrückt.
Ausschalten	Halten Sie die Ein-/Aus-Taste im eingeschalteten Zustand drei Sekunden lang gedrückt.
Papier zuführen	Drücken Sie im eingeschalteten Zustand einmal die Ein-/Aus-Taste.
Testseite drucken	Drücken Sie im eingeschalteten Zustand zweimal die Ein-/Aus-Taste.

06

Bedeutung der Anzeigeleuchten

Anzeigeleuchte	Status	Bedeutung
Blau	Blinkt	Aktualisierung der Firmware
Blau	Durchgehend	Standby
Grün	Blinkt	Drucken
Grün	Durchgehend	Bluetooth verbunden
Rot	Blinkt	Ladevorgang läuft
Rot	Durchgehend	Das Papierfach ist nicht geschlossen; Papier aufgebraucht; oder Papierausgabefehler

07

Technische Daten

Produkt	Etikettendrucker	Modell	NIIMBOT B1
Abmessungen	132*91*62mm	Gewicht	293g
Ladezeit	3.5 - 4 Stunden	Nenneingangsleistung	5V DC, 1A
Nennkapazität	1500mAh	Druckmethode	Thermodruck
Druckauflösung	203dpi	Effektive Druckbreite	20-48mm
Verbindungsmodus	Bluetooth, Typ-C	Ladebetrieb	Typ-C
Sendeleistung	4 dBm (max.)	Betriebstemperatur	5°C - 40°C

08

Sicherheitsmaßnahmen

Lesen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise in diesem Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, um eine ordnungsgemäße und sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten und um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

*Warnung



Zerlegen Sie das Produkt nicht selbst.
Für zerlegte Produkte werden keine Rückgaben oder Umtausche genehmigt.



Verwenden Sie keine ätzenden chemischen Produkte oder Reinigungsmittel, um das Produkt abzuwaschen.



Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen, wie z. B. an Tankstellen, Kraftstoffdepots usw.

1. Bewahren Sie das Produkt und das Zubehör an einem sicheren Ort auf, der für Kinder unzugänglich ist, oder erlauben Sie die Benutzung nur unter Aufsicht einer Aufsichtsperson.
2. Trennen Sie das Gerät sofort von der Stromquelle, wenn es ins Wasser gelangt.
3. Trennen Sie das Produkt sofort von der Stromquelle, wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist.

4. Wenn Sie das Gerät mit einem Netzteil aufladen (oder mit Strom versorgen), müssen Sie ein Netzteil kaufen, das sicher und konform ist und den Standards entspricht.
5. Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander, um den Akku selbst zu ersetzen. Ein unsachgemäßer Austausch des Akkus kann zu einer Explosion führen.
6. Der Akku enthält spezielle Schutzschaltungen und -vorrichtungen. Nehmen Sie den Akku nicht auseinander, da dies zu Kurzschläüssen oder zum Auslaufen von Elektrolyt führen kann. Wenn Elektrolyte versehentlich in Ihr Auge gelangen, spülen Sie es sofort mit klarem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf.
7. Setzen Sie das Gerät oder das Netzteil nicht hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus und legen Sie es nicht in Wasser, um Kurzschlüsse zu vermeiden, die dazu führen können, dass der Akku heiß wird, raucht, sich verformt, beschädigt wird oder sogar explodiert.
8. Ziehen Sie sofort das Netzteil aus der Steckdose, wenn Sie Rauch oder einen Geruch aus dem Gerät oder dem Netzteil wahrnehmen, und achten Sie darauf, Verbrennungen zu vermeiden.

*Wichtig

Bitte kaufen Sie die Version des Produkts, die Ihrer Region oder dem Land entspricht, in dem Sie es verwenden, über den offiziellen NIIMBOT-Shop oder einen autorisierten NIIMBOT-Vertriebspartner. Wenn Sie das Produkt über andere Kanäle kaufen, kann es sein, dass Sie ein raubkopiertes Produkt oder ein Produkt kaufen, das nicht an Ihre Region oder das Land, in dem Sie es verwenden, angepasst ist, was zu Nutzungsproblemen führen kann. In solchen Fällen kann NIIMBOT Ihnen möglicherweise keine weitere Unterstützung bieten.

Notice: If the device cannot be turned on, please charge for one hour.

Wuhan Jingchen Intelligent IdentificationTechnology Co., Ltd.

Support Email : service@niimbot.com

Official Website : www.niimbot.com

Manufacturer's Address : No. 5, Creative Workshop, Creative World,Yezhihu West Road,Hongshan District,Wuhan, China

© 2024 NIIMBOT. All Rights Reserved.

NIIMBOT is a brand under Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Ltd.